

ACCUMULO INERZIALE 30 LITRI PER UNITA' i-AR MT 04 -13

ACCUMULI INERZIALI

Accumuli da utilizzare negli impianti di riscaldamento e raffreddamento per garantire in tutte le condizioni di esercizio il tempo minimo di funzionamento del compressore.

L'accumulo inerziale è da posizionare sotto l'unità e da collegare alla tubazione di ritorno.

In questo caso verificare se la prevalenza utile della pompa contenuta nell'unità è sufficiente a garantire il corretto funzionamento del sistema.

L'installazione del serbatoio di accumulo potrebbe comportare un aumento delle dimensioni complessive dell'unità. In particolare, l'altezza complessiva potrebbe aumentare di circa 280 mm per l'accumulo da 30 litri

